

# **700 FV GRANULES**

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	06-18	44144



#### - IMPORTANT -

L'insert à granulés doit être installé et mis en service par un professionnel qualifié. Avant la première mise en service du poêle, lire attentivement la notice et la carte de garantie. Le non respect des indications de ces documents entraîne l'entière responsabilité de celui qui effectue le montage et la mise en service.

# **Sommaire**

1. Consignes de sécurité	3
2. Caractéristiques	4
3. Déballage	6
4. Dimensions générales	8
5. Installation de l'insert	7
6. Alimentation en air de combustion	16
7. Raccordement de l'évacuation de fumées	16
8. Création de conduit	18
9. Installation type de l'insert	21
10. Combustible	22
11. Installation d'accessoires en option	22
12. Commandes	28
13. Démarrage	36
14. Installation du cadre de finition	37
15. Remplissage du réservoir à pellet	
16. Entretien	39
17. Nettoyage complémentaire	40
18. Entretien Annuel	43
19. Liste des alarmes	46
20. Schéma électrique	49
21. Fin de vie d'un insert	49
22. Conditions de garantie	49
23. Organigramme d'allumage	50

# 1. Consignes de sécurité

- Respecter les instructions de la notice. Conserver soigneusement cette notice et le certificat de garantie.
- Respecter toutes les réglementations locales et nationales ainsi que les normes européennes lors de l'installation et de l'utilisation du poêle.
- Cet appareil doit être installé conformément aux spécifications des normes (1) en vigueur. L'installation par un professionnel qualifié est impérative.
- Avant d'accéder aux équipements électriques, tous les circuits d'alimentation doivent être mis hors tension.
- La responsabilité du constructeur se limite à la fourniture de l'insert. Elle ne saurait être recherchée en cas de non-respect de ces prescriptions.
- Sont spécialement interdits:
  - L'installation de matières pouvant être détériorées ou altérées par la chaleur (mobilier, papier peint, boiseries...) à proximité immédiate de l'insert.
  - La mise en place d'un récupérateur de chaleur de quelque type que ce soit, autres que ceux spécifiés par le fabricant.
  - L'utilisation de tout combustible autre que les granulés de bois. L'appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur.
  - Toute modification de l'insert ou de l'installation non prévue par le fabricant, qui dégagerait le fabricant de ses responsabilités et annulerait la garantie.
     Utiliser exclusivement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
  - Toute intervention sur le circuit électrique et la carte électronique autre que par un professionnel qualifié, toute intervention sur l'appareil ou ses accessoires si l'insert n'est
- pas à l'arrêt et débranché.
  L'introduction de quelque objet que ce soit autre que des granulés de bois dans la trémie.
- Le non-respect de ces indications entraîne l'entière responsabilité de celui qui effectue l'intervention et le montage.
- Les installations dans les lieux publics sont soumises au règlement sanitaire départemental et des règlements ERP en vigueur.
- L'insert est chaud lorsqu'il fonctionne, particulièrement la face vitrée. Il reste chaud longtemps, même si les flammes ne sont plus visibles. Prendre les précautions pour éviter tout contact avec l'insert (des jeunes enfants particulièrement).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation du poêle en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Utiliser des gants de protection pour toute intervention d'installation d'entretien ou de maintenance.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, la présentation et les cotes de ses modèles ainsi que la conception des montages si nécessaire. Les schémas et textes de ce document sont la propriété exclusive du fabricant et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite.
  - (1) DTU 24.1 traitant des conduits de fumées, NF EN 14785. (disponibles à l'AFNOR).

# 2. Caractéristiques

Caractéristiques	Valeurs		
Insert à granulés	700 FV GRANULES		
Combustible: granulés de bois conformes à la norme EN PLUS, DIN PLUS ou NF (2)			
Dimensions des granulés	Ø6 - L30 mm	maximum	
Capacité de la trémie	15 k	g	
Capacité du cendrier extractible	1 litr	e	
Combustibles interdits	Tous les autres dont	t maïs et céréales	
Caractéristiques de combustion (2)	Allure nominale	Allure Réduite	
Puissance calorifique	8,3 kW	3,2 kW	
Rendement	90,1%	96%	
Débit massique des fumées	6,3 g/s	2,6 g/s	
Température moyenne des fumées	154°C	66,3°C	
CO (13%O2)	125 mg/Nm <sup>3</sup>	437 mg/Nm <sup>3</sup>	
Taux de CO (13%O <sub>2</sub> )	0,01%	0,04%	
Poussières	11 mg/Nm <sup>3</sup>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	
Consommation horaire	1,9 kg/h	0,7 kg/h	
Autonomie	7 h	21 h	
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Indice d'efficacité énergétique	126		
Raccordement			
Entrée d'air inférieure	Non raccordable		
Sortie de fumée	Buse mâle s	Ø 80 mm	
Dépression (10Pa = 1 mm CE)			
Allure	12 ± 2 Pa	6 ± 2 Pa	
Maxi admissible	40 P	a	
Caractéristiques et marquage			
Poids net / brut	130 - 16	60 kg	
Plaquette signalétique	Base à c	droite	
Caractéristiques électriques			
Alimentation	230 V~ / 50 Hz		
Puissance absorbée maxi (à l'allumage)	350 W		
Puissance absorbée moyenne	106 W		
Accessoires fournis			
Cordon d'alimentation, télécommande et main froide	Dans la chambre	de combustion	
Pile télécommande	CR202	5 3V	
Accessoires en option			
Kit niétoment Codro NEO			

Kit piétement - Cadre NEO

(2) Essais réalisés conformément à la norme EN 14785 avec des granulés de bois certifiés DIN 51731, DIN Plus ou NF. Caractéristiques variables selon les combustibles.

# Type de raccordement



# 3. <u>Déballage</u>

# Contenu de l'emballage

- Insert 700 FV GRANULES
- La poignée permettant l'ouverture de la porte et la manipulation des verrous de sécurité
- Le cordon d'alimentation
- La télécommande infrarouge

# Déballage de l'insert

Pour déballer le matériel, enlever la housse rétractable entourant le carton. Retirez ensuite le carton en le soulevant, enlever la housse enveloppant l'appareil et les plaques de protection en polystyrène.

• L'insert est composé de deux parties : une partie fixe et une partie mobile, qui peuvent être disjointes. Pour séparer les deux parties, ouvrez d'abord les deux verrous de sécurité qui sont sous la porte, utilisez la poignée fournie pour faciliter l'ouverture.



#### Figure 1 - Ouvrir les verrous de sécurité

 Les deux verrous ouverts, ceux-ci sont utilisés en tant que poignée pour séparer la partie mobile de la partie fixe, encore fixée à la palette.

# $\mathbf{\Lambda}$

- Lorsque vous tirez jusqu'au blocage, un taquet verrouille la partie mobile sur le rail : ne pas libérer les deux taquets, l'insert pourrait tomber. Ensuite, on séparer l'ensemble mobile de l'ensemble fixe.
- Veillez à protéger les surfaces quand on pose au sol l'ensemble mobile.



Figure 2 - Séparer les parties mobiles et fixes

A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les deux vis qui fixent la partie fixe à la palette.



Figure 3 - Eléments séparés

# 4. Dimensions générales



#### Figure 4 dimensions de l'insert

# 5. Installation de l'insert

Avant de commencer l'installation, effectuer les actions suivantes :

• Les dimensions recommandées pour installer l'insert sont les suivantes :

Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
700 FV Granulés	695	610	550

 Figure 4 : des cadres de finition peuvent être ajoutés pour couvrir des emplacements plus larges, ce qui donne une plus grande polyvalence à l'insert. (Cf. chapitre 14 : Installation du cadre de finition).

La surface qui supportera la base de l'équipement doit être de niveau et avoir la résistance nécessaire pour supporter le poids de l'appareil et plus tard le porte-à-faux, quand l'appareil est extrait sur son rail, pour effectuer la charge de granulés ou la Maintenance.

La base comporte 7 trous de fixation au bas du support.



#### Figure 5 – Fixation de la base de l'appareil

- Figure 5 : laisser un écart de 62,5mm entre la base et la face avant.
- L'équipement a un poids approximatif de 100 kg, l'extraction sur ses rails crée une force élevée en porte-à-faux et nécessite des fixations adaptées au type de base, de sol et de mur (dans le cas d'utilisation de la table réglable).

#### Nos recommandations

Matière du support	Type de fixation	Image
Solide (dalle, pierre)	FMS M8x60 Ø10 Métallique	
Creux (brique, parpaing)	FIP M8x60 Ø10 Chimique	

Il est très important que la base soit parfaitement horizontale.

 Si vous n'avez pas de base, nous proposons une table extensible en option. Cette table de structure métallique doit être fixée au sol et au mur. Le plateau peut être réglé en hauteur, de 300 mm (minimum) à 545 mm (maximum). Veiller à ce que le plateau supérieur soit parfaitement horizontal pour un bon fonctionnement de l'insert. La table extensible comprend les emplacements de vissage correspondant à ceux de la base de l'insert.





Figure 6 - Table extensible en option



- Une fois la base de l'insert en place, raccorder le conduit de raccordement de diamètre 80 mm entre la buse de sortie des fumées et l'extérieur du bâtiment (par exemple, la cheminée), conformément aux normes d'installation.
- Après avoir fixé la base de l'insert et raccordé la cheminée, présenter la partie mobile de l'équipement (figure 7).
- Ensuite, faire un mouvement de basculement pour mettre l'appareil à l'horizontale (figure 8).



 Emboîter la partie mobile des glissières dans les parties fixes. Vérifiez le coulissement correct avant de continuer. Pousser l'insert en butée en laissant les taquets de sécurité ouverts, puis le retirer un peu, verrouiller les traquets de sécurité et repousser l'appareil en position de fonctionnement (figure 9).



#### Alimentation électrique.

 Branchez la prise du poêle à une prise murale avec prise de terre et une protection conforme aux exigences de la norme NF C 15-100 et toutes les normes nationales ou locales en vigueur (figure 10). Protéger le câble contre tout risque de dommage (arrachement, coupure, brulure, surchauffe...).



Figure 10 - Raccordement électrique

 Après avoir branché le câble électrique à sa prise sur le support de la trémie (figure 10), fixer le câble au support et à la base, en veillant à laisser une longueur de câble suffisante pour permettre à l'insert de se mouvoir sur toute la longueur des glissières (500 mm) sans que le câble soit trop tendu ou touche des parties chaudes (figure 11).



Figure 11 - Raccordement électrique

#### Installation de la table-support

Pour effectuer une installation sans foyer pré-existant, nous proposons une table réglable en hauteur pour faciliter le travail d'installation de l'appareil. La table est réglable en hauteur et possède deux équerres réglables en profondeur pour faciliter la fixation à la paroi du fond. Elle intègre également des trous dans la partie inférieure des pieds pour faciliter la fixation au sol (figure 12).



Figure 12 – Table réglable

Il est très important que la table soit de niveau, ce qui facilitera les mouvements de l'appareil sur ses glissières et augmentera la durée de vie de celle-ci. Pour mettre à niveau la table, il peut être nécessaire d'ajuster les pieds réglables en hauteur, si le sol est inégal.

Désignation	Quant.	Description
	19	Vis M8x20mm
0	4	Rondelle M8
	4	Bras d'extension
	4	Pied de table
	2	Traverse longue
ſ	2	Traverse courte
	1	Table
	2	Equerre de fixation

Le type de fixation au mur et au sol dépendra de la matière dont ils sont faits. La fixation doit être très solide car l'insert pèse environ 115 kg, et nous recommandons :

Matériau	Type de fixation	Image
Plein (dalle, pierre)	FMS M8x60 Ø10 Métallique	
Creux (brique, parpaing)	FIP M8x60 Ø10 Chimique	

Choisir la configuration qui convient le mieux aux besoins et utiliser les outils appropriés. Travailler en respectant les règles de sécurité.

Pour l'assemblage des composants, vous aurez besoin d'une clé Allen de 6 mm.

Travailler sur une surface protégée. Assembler les quatre pieds de la table avec quatre vis M8x20mm DIN912 comme le montre la figure 13, ne serrer qu'à la main, pour faciliter la réalisation du reste du montage.



#### Figure 13 - Installation de la table-support

Mettre en place les traverses et le premier bras d'extension (figure 14). Les bras d'extension possèdent 5 trous oblongs, permettant de régler la table à la hauteur désirée. Fixer l'ensemble avec les vis M8X20mm. Bien serrer les vis.

Répéter le processus pour les trois autres pieds (figure15).







Figure 15 - Installation de la table-

Mettre en place les deux équerres de fixation, avec leurs vis et rondelles. Ne pas trop serrer les boulons, juste assez pour permettre le mouvement des équerres (figure 16).



Figure 16 - Installation de la table-support

Placer la table-support à sa position définitive, la table doit être en retrait de 62,5 mm par rapport à la face avant de l'insert, comme indiqué sur le schéma. Ensuite, pointer l'emplacement des vis au sol et visser les pieds au sol, en utilisant les moyens de fixation indiqués plus haut. Fixer solidement au sol (figure 17).



#### Figure 17 - Installation de la table-support

Mettre la table à niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Serrer les vis des pieds avec une clé Allen (BTR) de 6 mm. Pousser les équerres de fixation arrière jusqu'au mur et marquer l'emplacement des vis (figure 18). Si nécessaire, démonter les équerres pour faciliter la tâche de perçage dans le mur. Remettre les équerres en place, les visser au mur. Contrôler le niveau de la table et le respect de l'écart de 62,5 mm à l'avant, vérifier le serrage de toutes les vis avec une clé Allen de 6 mm.



Figure 18 - Table auxiliaire d'installation

#### Distances de sécurité

Respecter les distances minimales entre l'insert et des surfaces inflammables (figure 19 a).

Assurer une hauteur minimale de 1 m au-dessus de l'appareil (figure 19 b).

Le socle sur lequel repose l'insert ne peut pas être en matériaux combustibles (par exemple un tapis), toujours prévoir une protection adéquate.

Respecter également une distance minimale de sécurité entre le tuyau de raccordement et le mur d'adossement conformément à la réglementation (NF DTU 24.1).



a) vue de dessus de l'appareil

b) vue de côté de l'appareil

Figure 19 - les distances minimales à respecter

# 6. Alimentation en air de combustion.

L'air frais est indispensable à une bonne combustion.

Consommation d'air frais pour les poêles à granulés de bois. Environ 3 m3/h par kW.

Prise d'air dans la pièce :

- Prise d'air à travers un mur du local : l'entrée d'air non obturable (min. 80 cm2 de section libre) doit faire face aux vents dominants et déboucher dans la pièce où l'appareil est installé.

- Prise d'air dans le vide sanitaire : la section libre de la grille d'aération du vide sanitaire ventilé (en cm<sup>2</sup> de 80 cm<sup>2</sup> au minimum ou égale à 5 fois la surface du vide sanitaire (en m<sup>2</sup>).

# 7. <u>Raccordement de l'évacuation de fumées</u>

L'installation réalisée doit être conforme à la norme EN 13384-1. Le fournisseur de l'appareil décline toute responsabilité en cas de fonctionnement défectueux dû à une installation non conforme aux normes en vigueur.

Le raccordement de l'insert à un conduit d'évacuation des fumées doit être réalisé conformément au DTU 24.1.

La buse de sortie de fumées doit être raccordée à un T vertical permettant la récupération des condensats et des suies en partie basse.

Le conduit d'évacuation doit être conçu de telle sorte que le nettoyage et la maintenance puissent être assurés via des trappes d'accès. L'insert comprend un accès à la boîte à fumées afin d'effectuer le nettoyage (figure 20).

#### Prescriptions minimales:

- Tenue à la température minimum T300
- Fonctionnement en tirage naturel type N1
- Résistant à la condensation type W
- Résistant à la corrosion type 2
- Résistant au feu de cheminée type G

#### **Recommandations**

Le raccordement à un conduit isolé en zone 1 est recommandé. Les conduits en zone 2 et 3 sont interdits.

#### Raccordement au conduit existant

Le raccordement sur un conduit collectif est interdit. Si le conduit n'est pas neuf le faire :

- ramoner par un moyen mécanique (hérisson),
- débistrer si nécessaire par un fumiste compétent.

Installer un tubage, conforme aux préconisations de raccordement.

Compte tenu des faibles températures de fumée des poêles à granulés, nous recommandons l'isolation du tubage pour éviter la condensation des fumées dans le conduit. Le raccordement au conduit doit être dans la pièce où est installé le poêle. Le tuyau de raccordement ne doit pas dépasser à l'intérieur du conduit de fumées. Ménager un accès pour le ramonage et le nettoyage du conduit de raccordement.

#### Calcul de dimensionnement de conduit

Le dimensionnement du conduit de fumées est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'installation.

Des logiciels permettent ce dimensionnement conformément à la norme EN13384-1 (certains gratuits et téléchargeables).

Le dimensionnement peut être proposé par les fabricants de conduits de fumées.

## 8. Création de conduit

L'installation d'un insert en l'absence de cheminée nécessite la création d'un conduit neuf (ex figure 20) de diamètre intérieur minimum de 80 mm et dépassant du faîtage (ZONE 1).

Il convient d'utiliser des conduits à double parois isolées en acier inoxydable pour éviter la condensation.

Prévoir à la base du conduit un accès pour les inspections périodiques et la maintenance annuelle.



Figure 20 - Exemple d'un conduit extérieur avec T tampon



a)







Attention. Ne pas utiliser de coudes à 90°.



#### Figure 21 – Quelques exemples.

Le non-respect de ces exigences peut nuire au bon fonctionnement de l'insert et par conséquent déchoir de la garantie. Respecter les schémas techniques

L'insert fonctionne avec une chambre de combustion en dépression, un conduit de fumées évacuant correctement les gaz de combustion est donc obligatoire.

**Matériaux du conduit :** Les tuyaux à installer doivent être rigide, en acier inoxydable de 0,5 mm au moins, équipés de joints d'étanchéité aux raccords.

**Isolation** : Les tuyaux doivent être à double parois isolées, afin que les gaz ne refroidissent pas au cours de leur évacuation, ce qui amènerait un mauvais tirage et de la condensation, qui peuvent endommager l'appareil.

« **T** » de raccordement : Utiliser toujours un « **T** » avec bouchon démontable.

Terminal pare-vent : Vous devez toujours installer un terminal de coupe-vent pour éviter le refoulement.

**Dépression dans la cheminée :** Les schémas illustrent trois exemples, avec des longueurs et des diamètres appropriés. Toute installation doit veiller à ce qu'il y ait une dépression de 12 Pa (0,12 mbar) mesurée à chaud et à pleine puissance.

**Ventilation :** Pour le bon fonctionnement de l'insert il est nécessaire que le local de l'appareil bénéficie d'une prise d'air d'une section minimale de 80 cm2.

Si la pièce est équipée d'un système d'extraction d'air (par exemple, VMC), vous devez avoir une section de ventilation supérieure et dimensionnée pour les divers équipements qui évacuent l'air de la pièce.

Placer l'insert dans des endroits où des extracteurs d'air sont utilisés peut compromettre le bon fonctionnement l'appareil. Il est recommandé d'arrêter l'appareil lorsque ces extracteurs sont en fonctionnement.

# Installation type de l'insert :

Un habillage personnalisé autour du foyer doit être réalisé en matériau incombustible et prévoir une section libre totale de 600 cm<sup>2</sup> minimum dans sa partie inférieure pour permettre la circulation de l'air de convection.

Toutes les parois d'encastrement doivent être isolées avec un matériau type laine de roche + film alu orienté vers l'intérieur (classe A1 ou M0 ou A2-s1, d0) pour limiter la température des parois.

#### Habillage

L'habillage (en matériaux classés M0). Le foyer ne doit pas servir de support à la hotte. L'appareil doit pouvoir se dilater librement.

L'habillage doit comporter les éléments suivants:

Faux-plafond

La hotte doit avoir un faux-plafond fixé au minimum à 30 cm sous le plafond de la pièce.

Le faux-plafond canalise l'air chaud vers l'extérieur, évite son confinement dans la partie supérieure de la hotte et protège le plafond de la pièce Réaliser le faux-plafond en matériaux classés M0 (incombustibles) puis l'isoler.

Le caisson isolé doit comporter des ouvertures de ventilation (2x20 cm2) et être étanche par rapport à la partie inférieure de la hotte pour éviter les fuites d'air chaud vers le haut.

• Diffuseurs d'air chaud

L'habillage doit comporter en partie supérieure et en partie basse, une ou plusieurs bouches de diffusion de l'air chaud d'une section libre non obturable totale de 1200 cm<sup>2</sup> (répartis également 600 cm<sup>2</sup> en haut et en bas de l'habillage)

Poutre en bois

Aucune partie de la poutre en bois (éventuelle) ne doit être soumise à la chaleur provenant notamment de l'avaloir, du tuyau ou de l'air ascendant (convection de vitre). Réaliser un montage avec un isolant (laine de roche) et le kit de protection de poutre (option) disponible chez votre revendeur

- 1 Mur d'appui (matériaux classés MO)
- 2 Hotte décorative
- 3 Orifice de décompression
- 4 Accès de l'air par l'habillage (600 cm<sup>2</sup>)
- 5 Butée arrière (selon montage)
- 6 Conduit de fumée
- 7 Manchette de raccordement (non fournie) (1)
- 8 Tuyaux de raccordement Ø
- 9 Caisson isolé
- 10 Grille de sortie d'air chaud (non fourni) (1)
- 11 Isolation (si nécessaire)
- 12 Support du foyer (option, non fourni)
- 13 Poutre bois (suivant modèle)
- 14 Protection de poutre (option, non fournie)



Figure Installation type

#### Installation sur un conduit de cheminée existant

L'insert voit son tuyau d'évacuation (avec 
\$0 mm) directement raccordé à la cheminée. Si la cheminée est trop grande, il est recommandé de tuber le conduit avec un tubage isolé de diamètre 100 /150 mm

Prévoir un « T » pour les inspections périodiques et la maintenance annuelle.



Figure 22 - Installation avec cheminée.

Lorsque les conditions atmosphériques sont telles qu'elles entraînent des perturbations graves dans l'évacuation des fumées (en particulier des vents très forts), il est conseillé de ne pas utiliser l'insert. En cas de non-utilisation de l'équipement pendant une période longue, l'utilisateur doit s'assurer de la vacuité du conduit avec de remettre en service.

## 9. <u>Combustible</u>

Brûler des granulés de bois conformes à la norme EN PLUS, DIN Plus ou avec marquage NF. Contrôler les caractéristiques suivantes:

- Diamètre 6 mm max.
- Longueur 30 mm max.
- Humidité 10 % max.
- Taux de poussières <1%.
- Pouvoir calorifique 4800 à 5300 Wh/kg environ.

Conserver les granulés de bois en sac fermés dans un local sec. Ne pas utiliser de granulés ayant pu se charger d'humidité (sac ouvert dans un local humide; ...). Ne jamais utiliser de granulés qui se décomposent en poussière.

Tous les autres combustibles sont interdits. Le fabricant décline toute responsabilité et garantie en cas d'utilisation de combustibles non conformes.

L'usage de granulés de mauvaise qualité ou dégradés peut provoquer le blocage de la vis d'alimentation, une mauvaise combustion, l'accumulation de dépôts dans le brûleur.

Le changement de combustible peut nécessiter un ajustement des paramètres de combustion. L'insert permet de moduler le dosage dans les phases de démarrage et de modulation de la puissance de  $\pm$  25% (Voir paragraphe 12.7 Recette Combustion).

**ATTENTION!** L'insert ne doit pas être utilisé comme incinérateur.

# 10. Commandes

- L'équipement comprend 2 afficheurs, l'un incorporé dans l'appareil, un autre sans fil (contrôle radio) qui gère diverses fonctions permettant la programmation et l'interaction avec l'appareil
- L'affichage interne ne doit être utilisé qu'en cas de panne (piles HS) de l'afficheur / contrôle radio externe
- Il existe également une télécommande infrarouge qui permet d'accéder à distance à certaines fonctions de l'appareil

Dispositif	Fonctionnalités
	<ul> <li>Display interne</li> <li>Affichage, interaction avec les paramètres et les fonctions de l'appareil</li> </ul>
GC offic Spritton 18 <sup>3</sup> 201 ∧ A sume A K-sume A K-sume N K-sume N K-sume N	<ul> <li>Display/commande externe par radio</li> <li>Affichage, interaction avec les paramètres et les fonctions de l'appareil.</li> <li>Sonde de tempréture sans fil</li> <li>4 x piles AA 1,5 V</li> </ul>

• Le tableau suivant décrit le display et le fonctionnement de chacun de ses éléments.

Bouton	<u>Fonctionnalités</u>
	<ul> <li>Visualiser les informations</li> <li>Quitter le menu (1 pression)</li> <li>Arrêt et démarrage de l'appareil (3s)</li> <li>Reset des erreurs (3s)</li> </ul>
	<ul> <li>Modification de la puissance</li> <li>Enregistrer les données</li> <li>Chargement pellets (3s)</li> </ul>
	<ul><li>Modification de la consigne</li><li>Augmenter une valeur</li><li>Correction de la recette pellets</li></ul>
	<ul> <li>Modification de la consigne</li> <li>Diminuer une valeur</li> <li>Correction de la recette air de combustion</li> </ul>

Bouton	Fonctionnalités
Φ	<ul> <li>Démarrage et Arrêt de l'appareil (3s)</li> <li>Reset des erreurs (3s)</li> <li>Double-clique pour réactiver la commande radio</li> </ul>
ESC	Quitter le menu
SET	Entrer dans un menu, sous-menu et valider les modifications
$\vee \wedge$	<ul> <li>Modification de la consigne de T° du dispositif</li> <li>Navigation dans les menus et sous-menus</li> </ul>
*	<ul> <li>Mettre la commande radio en Standby (3s)</li> <li>Mettre la commande radio en mode Sleep</li> <li>Sortir la commande radio du mode Sleep</li> </ul>

#### 10.1 Display interne

L'afficheur interne ne doit être utilisé qu'en cas de défaut de l'afficheur (commande radio externe), dans ce cas, le contrôle de l'équipement est géré par la température du thermostat réglé sur l'afficheur interne et la lecture de la sonde de température ambiante.

 Lorsque l'équipement est mis sous tension, l'afficheur indique l'heure actuelle et la température ambiante.



Dans le menu de base lorsque vous appuyez sur la touche :

- "B1" Voir les menus "informations de l'utilisateur". Quittez les menus et sousmenus (1 appui.) Allumer et éteindre l'appareil (3s) Et faire le reset / déverrouillage des erreurs (3s).
- "B2" Modification de la puissance de combustion. Enregistrer les données.
   Effectuer le chargement automatique de granulés (3s).
- o "B3" Modification du thermostat. Augmentation des données.
- o "B4" Modification du thermostat. Diminution des données.

Symbole	Signification	
Н	٠	Indicateur des Heures
m	•	Indicateur des Minutes
T amb	•	Indicateur de température ambiante

Led	Signification	
C•	<ul> <li>Ventilateur de convection actif</li> </ul>	°, r <sup>*</sup> w 16.57 25 ™ © g s w
۲۰	• Moteur de vis sans fin actif	° f <sup>*</sup> w 16.57 25 ™ ⊙ g → s → w
	Bougie d'allumage active	° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ТА	Température de consigne atteinte	° *** 16.57 25 TA ⊙-G s w
⊙ <mark>.</mark>	<ul> <li>Mode Chrono (programmation) actif</li> </ul>	° • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LE POÊLE DOIT TOUJOURS ÊTRE ÉTEINT PAR LA MÉTHODE UTILISEE POUR SON ALLUMAGE. DURANT LA PROCÉDURE D'ACTIVATION. L'ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE DÉCONNECTÉ.

Fonction « Menu Info »	Procédure
B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour accéder au menu Info utilisateur.</li> <li>En cliquant s successivement, il est possible de vérifier l'intégralité des informations utilisateur.</li> </ul>
Accès Menu Paramètres Menu Info	<ul> <li>« tF » indique la température de fumée.</li> <li>Appuyez sur B1 pour continuer à vérifier le menu des informations de l'utilisateur, ou, ne touchez pas l'afficheur pour quitter le menu.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 C C C C C C C C C C C C C	<ul> <li>« tA » indique la température ambiante.</li> <li>Appuyez sur B1 pour continuer à vérifier le menu des informations de l'utilisateur, ou, ne touchez pas l'afficheur pour quitter le menu.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 FL TA © G S W Accès Menu Info « Flux d'air primaire »	<ul> <li>« FL » indique le débit d'air primaire.</li> <li>Appuyez sur B1 pour continuer à vérifier le menu des informations de l'utilisateur, ou, ne touchez pas l'afficheur pour quitter le menu.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 B4 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>« UF » indique la vitesse d'extraction en tours par minute.</li> <li>Appuyez sur B1 pour continuer à vérifier le menu des informations de l'utilisateur, ou, ne touchez pas l'afficheur pour quitter le menu.</li> </ul>
B1 B2 B2 CO TA O G S W Accès Menu Info « Temps moteur vis sans fin On »	<ul> <li>« Co » indique le temps de rotation du moteur vis sans fin en secondes.</li> <li>Appuyez sur B1 pour continuer à vérifier le menu des informations de l'utilisateur, ou, ne touchez pas l'afficheur pour quitter le menu.</li> </ul>



• Le tableau suivant explique la signification de chacune des variables.

tF	T. Fumée [°C]	En degrés Celsius (°C) informe la température de fumée enregistrée par la sonde de température de fumée.	
tA	T. Amb. [°C]	En degrés Celsius (°C) Indique la température ambiante surveillée par la sonde NTC placée à l'extérieur du poêle.	
FL	Flux Air	Informe du flux d'air qui entre dans le poêle.	
UF	Extracteur [rpm]	En révolutions par minute, informe la vitesse de rotation de l'extracteur.	
Со	Vis sans fin [s]	En secondes, informe par plage de 4 secondes le temps que le moteur de la vis sans sans fin est actif et alimente le brûleur.	
St	Service [h]	En heures, indique le nombre d'heures manquantes pour signaler une anomalie en raison d'un manque d'entretien. Les heures doivent être débloquées par le service technique pendant l'entretien. La période de maintenance doit respecter les kilogrammes de granulés brûlés.	
	Temps de travail [h]	Lire en heures indique le nombre d'heures en On, la modulation et la sécurité.	
FC	Firmware	Code du Firmware et révision.	
	Cód. Artic.	Code du produit.	

Fonction de menu « Sélection de Puissance »	Procédure
Accéder au menu de « sélection de la puissance de combustion »	<ul> <li>Dans le menu initial, appuyez sur le bouton B2 pour accéder au menu de sélection de puissance.</li> <li>La valeur de puissance clignote.</li> </ul>
B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Appuyez successivement sur B2 pour changer la puissance de combustion entre automatique A (contrôlé par la température ambiante) et manuel (1 à 5 : 1 étant la puissance la plus basse et 5 la puissance la plus élevée).</li> <li>Ne touchez pas l'afficheur pendant 5 secondes pour sortir et mémoriser la nouvelle valeur.</li> </ul>

Fonction Menu « Chargement de granulés »	Procédure
Accéder au menu « Chargement granulés »	<ul> <li>Dans le menu initial, appuyez sur le bouton B2 pendant 3 secondes pour activer le chargement de granulés.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 C C C C C C C C C C C C C	<ul> <li>Sur l'écran, la durée du chargement peut être vérifiée en secondes.</li> <li>Appuyez sur B1 ou, ne touchez pas l'afficheur pendant 3 secondes pour sortir.</li> </ul>

Menu « Réglage de la recette de granulés »	Procédure
Accès au menu de réglage de « Recette de granulés »	<ul> <li>Dans le menu initial, appuyez sur la touche B3 pendant 3 secondes pour accéder à la recette de granulés actuelle.</li> <li>Appuyez sur B3 pendant 3 secondes si vous souhaitez corriger la recette ou ne touchez pas l'afficheur pendant 5 secondes pour sortir.</li> </ul>
B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	<ul> <li>Pour corriger la valeur qui clignote, appuyez sur B3 ou B4 pour sélectionner la nouvelle valeur souhaitée.</li> <li>Dans ce menu avec B3 et B4, vous pouvez ajuster la quantité de granulés -7 (-25%) et 7 (+25%), ou ne pas toucher l'afficheur pendant 5 secondes pour sortir du menu.</li> </ul>
Fonction menu « Réglage de la recette d'air »	<u>Procédure</u>

Fonction menu « Reglage de la recette d'air »	Procedure
B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le menu initial, appuyez sur la touche B4 pendant 3 secondes pour accéder à la recette d'air actuelle.</li> <li>Appuyez sur B4 pendant 3 secondes si vous souhaitez corriger la recette d'air ou ne touchez pas l'afficheur pendant 5 secondes pour sortir du menu.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 B2 B4 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Pour corriger la valeur qui clignote, appuyez sur B3 et B4 pour sélectionner la nouvelle valeur souhaitée.</li> <li>Dans ce menu avec B3 et B4, vous pouvez ajuster la quantité d'air de combustion entre -7 (-25%) et 7 (+25%), ou ne pas toucher l'afficheur pendant 5 secondes pour sortir.</li> </ul>

Menu « Réglage Temp. Thermostat »	Procédure
Accès au menu « Réglage Temp. Thermostat »	<ul> <li>Dans le menu initial, appuyez sur la touche B4 pour afficher la température de consigne souhaitée.</li> <li>La température sélectionnée est vérifiable sur l'écran.</li> </ul>
Accès au menu « Réglage Temp, Thermostat »	<ul> <li>Étant donné que ce modèle est toujours fourni avec le display externe / contrôle radio, la température actuelle n'influence pas le fonctionnement de l'équipement.</li> <li>Ne pas toucher l'afficheur pendant 5 secondes pour quitter le menu.</li> </ul>

#### 10.3 Sous-menu

 L'afficheur interne comporte également un sous-menu limité à certaines variables de contrôle.

Fonction Sous-menu « Air »	Procédure
B1 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le menu initial, vous devez appuyer simultanément sur B2 et B4.</li> <li>Sur l'écran le premier sous-menu "Air" peut être vérifié.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3 MAn F 0 1 TA O-G S W Accès au menu de réglage « Vitesse du ventilateur ambiant »	<ul> <li>Appuyez sur B2 pour entrer dans le menu « Air » et changer la puissance / vitesse du ventilateur de convection entre automatique A (contrôlé par la température ambiante) et manuel (1 à 5 : 1 étant la puissance la plus basse et 5 la puissance la plus élevée).</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider, puis sur B1, ou ne touchez pas l'affichage pendant 5 secondes</li> </ul>

• L'insert dispose d'un programmateur qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. La

programmation peut être :

- quotidienne (Gior): Possibilité de sélectionner le ou les jours souhaités de la semaine et régler jusqu'à 3 plages différentes pour ces jours).
- hebdomadaire (Sett): Possibilité de sélectionner jusqu'à 3 plages horaires par jour, le même programme sera appliqué à chaque jour de la semaine.
- semaine / week-end (Fise) : Possibilité de sélectionner 3 plages horaires pour les jours de semaine et pour les week-ends).

Après avoir pris connaissance des options disponibles, sélectionnez le mode désiré.



APRES AVOIR SELECTIONNE LE MODE DE PROGRAMMATION, IL FAUT DEFINIR LES HEURES DE FONCTIONNEMENT. EXEMPLE DE PROGRAMME JOURNALIER, LUNDI

Fonction Sous-menu Chrono	Procédure
B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le menu initial, vous devez appuyer simultanément sur B2 et B4.</li> <li>Sur l'écran apparait le premier sous-menu « Air » Puissance de chauffage.</li> </ul>
Acces au sous menu « Chrono »	<ul> <li>Dans le sous-menu avec B3 et B4, sélectionnez le sous-menu « Cron » (Chrono).</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 B2 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	<ul> <li>Dans le menu « Cron » Chrono avec B3 et B4, sélectionnez le sous-menu « Prog » (Chrono Programme).</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider.</li> </ul>
B1 B1 B2 B2 B2 B2 B4 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le menu "Prog" Chrono Programme avec B3 et B4 sélectionnez Quotidien, hebdomadaire ou Weekend.</li> <li>Dans ce cas, le programme quotidien « Gior ».</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 C AC AC AC AC AC AC AC AC AC	<ul> <li>Dans le menu «Gior» avec B3 et B4, sélectionnez le jour désiré de la semaine.</li> <li>Dans ce cas, le jour est « 1. Mo » (1 Lundi)</li> <li>Appuyez sur B1 pendant 3 s pour valider et entrer le calendrier pour ce jour.</li> </ul>



- Répétez le processus précédent pour tous les jours souhaités.
  - Lorsqu'un programme fini après minuit, il sera nécessaire de :
    - Mettre fin au dernier programme le jour précédent à 23h59.
    - Commencez le premier programme le lendemain à 00:00.

#### EN MODE SEMAINE ET WEEKEND, L'EXÉCUTION DU PROGRAMME SUIT LA MEME LOGIQUE EXEMPLIQUE PRÉCEDEMMENT. ?????

Fonction Sous-menu « Date et heure »	Procédure
B1     B1     B2     B2     B2     C     B2     C     B2     C	<ul> <li>Dans le menu initial, vous devez appuyer simultanément sur B2 et B4.</li> <li>Sur l'écran, le premier sous- menu « Air ».</li> </ul>
Acces au sous-menu « Chrono »	<ul> <li>Dans le menu avancé avec B3 et B4, sélectionnez le sous- menu « orol » Date et heure.</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider.</li> </ul>



- Si d'autres équipements utilisent la même radiofréquence pour la communication et en cas d'incompatibilité, il peut être nécessaire de modifier le code du contrôleur externe.
- Dans cette situation, il faudra accéder au menu Avancé et changer la fréquence des deux contrôleurs (internes et externes).

Fonction Sous-menu « Synchroniser code »	Procédure
B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le menu initial, vous devez appuyer simultanément sur B2 et B4.</li> <li>Sur l'écran apparait le premier sous-menu « Air » Puissance de chauffage.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 B2 B4 B4 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Dans le sous-menu avec B3 et B4, sélectionnez le sous-menu « LEAR » pour synchroniser le code.</li> <li>Appuyez sur B2 pour valider.</li> <li>Voir p. 62.</li> </ul>
B1 B2 B2 B2 TA © G S W Attendre la synchronisation	<ul> <li>Dans le menu "LEAR", Apprenez le Code et simultanément avec la définition du nouveau code dans la commande externe avec B1, activez la synchronisation.</li> <li>Si le système affiche « YES », la synchronisation est réussie.</li> <li>Si le système affiche « NO », il est nécessaire de répéter l'étape précédente.</li> </ul>



Le menu système (TPAR) dans le sous-menu est un menu d'accès exclusif au service technique nécessitant un mot de passe.

•

#### 13 Display Externe

Lorsque le contrôleur externe est allumé via le bouton de veille (B1), l'affichage de l'appareil indique :

- la date et l'heure
- la température ambiante
- le programme chrono et son mode
- la température ambiante détectée par le thermostat sans fil
- la température de consigne
- la puissance de combustion
- la puissance de ventilation
- l'état de l'équipement (y compris les erreurs)
- l'état de la batterie du contrôleur.



Symbole	Signification
Qua 09:14	Heure et jour de la semaine
	Niveau de la batterie
<mark>⊕s</mark>	Chrono Horaire actif
18°	Température ambiante
<b>20</b>	Température set- point
8 A	Puissance de combustion
<b>X</b> M	Niveau de ventilation

Menu initial

Les différentes actions réalisées en appuyant sur les touches :

- « B1 » :
  - Retirer la commande radio du mode veille.
  - Passer la commande radio en mode veille.
  - Passer la commande radio en Stand-by (appui 3s).
- « B2 » :
  - Allumer et éteindre l'appareil (appui 3s).
  - Réinitialiser les erreurs (appui 3s).
  - o Double-click pour activer la commande lorsque la commande radio est en veille.
- « B3 » :
  - o Sortir des menus.
- « B4 » et « B5 » :
  - o Modifier la valeur du thermostat d'ambiance de l'appareil.
  - Naviguer dans les menus et sous-menus.
- « B6 » :
  - o Entrer dans les menus, les sous-menus et valider les modifications.

#### 13.1 Menu Réglages

Le menu Réglages vous permet de gérer le thermostat du contrôleur externe, d'activer et désactiver la fonction de veille, de définir la date et l'heure, de tester la communication radio, de changer le code de communication, **de** régler le contraste et le son du clavier.

Le changement de langue, de date et d'heure est affiché en détail, et le reste des fonctions de ce menu est expliqué par la suite.

#### 13.1.1 Menu Réglages – Langue

Sélectionner langue	Procédure
B1 B1 B2 B2 B3 B4 B5 B4 B5 B6 B7 B6 B7 B4 B5 B6 B7 B4 B5 B6 B7 B4 B5 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B4 B5 B7 B7 B4 B5 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.</li> <li>Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher le « Menu ».</li> </ul>

Menu Gestion Combu Gestion Chauffa Chrono Visualisation Chargement Ma		•	Dans le « Menu » avec B4 et B5, sélectionnez « Données ». Appuyez sur B6 pour afficher le menu « Données ».
Données			
Accès au « Mer	nu »		
Données Gestion Therm Standby Radio Date et Heure Test Radio Changer Code Réglage Contra	onnées »	•	Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Langue ». Appuyez sur B6 pour afficher le menu « Langue ».
Langue Português Espanol Française << Deutsch English Italiano	.angue »	•	Dans le menu « Langue » avec B4 et B5, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur "Set" pour valider.

Sélection de date	et d'heure		Procédure
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B	B2 B3 B3 B4 A B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5	•	Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille. Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher le « Menu ».
Menu		•	Dans le « Menu » avec B4 et B5, sélectionnez « Données ».
Gestion Combu		•	Appuyez sur B6 pour afficher le menu
Gestion Chauffa			« Donnees ».
Chrono			
Visualisation			
Chargement Ma			
Données			
Accès au « M	enu »		
Données		•	Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Date et heure ».
Gestion Therm		•	Appuyez sur le menu B6 pour afficher « Date et heure ».
Standby Radio			
Date et Heure			
Test Radio			
Changer Code			
Réglage Contra			
Accès au menu « I	Données »		
Date Heure		•	Dans le menu « Date et heure » avec B5, sélectionnez « 11 » et appuyez sur B6, « 11 »
11:54 Lundi 11/06/2018		• • •	clignote et peut-être modifié. Avec B4 et B5, sélectionnez l'heure correcte et appuyez sur B6 pour valider. Avec B4 et B5, sélectionnez « 54 » et appuyez sur B6, « 54 » clignote et peut-être modifié. Avec B4 et B5, sélectionnez les minutes et appuyez sur B6 pour valider. Répétez les mêmes étapes pour le jour, le mois et l'année.
Choisissez la date	et l'heure		

Fonction Paramêt	tres		Procédure
B1		• /	Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.
Que 09:14 ■ ①S Normal 18°208 ▲EA ×EE	B2 ●3 B3 B4 ▲ B5 ▶6 B5 B6 B7	• [	Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher « Menu ».
Acces au « Menu	1 »		Dana la « Manu », avec P4 et P5, sélectionnez
Menu		• L	« Données ».
Gestion Combu		• 4	Appuyez sur B6 pour afficher le menu
Gestion Chauffa		(	« Donnees ».
Chrono			
Visualisation			
Chargement Ma			
Données			
Accès au « Menu	l »		
Données		• [	Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez le sous-menu soubaité
Gestion Therm		• /	Appuyez sur B6 pour valider.
Standby Radio			
Date et Heure			
Test Radio			
Changer Code			
Réglage Contra			
Accès au menu « Don	nées »		

Gestion Therm Activé Désactivé <<	<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Gestion du thermostat ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher « Gestion du thermostat ».</li> <li>Avec B4 et B5, vous pouvez définir si vous souhaitez activer ou désactiver le Thermostat de la commande externe.</li> <li>Cette option est active d'usine, la température est relevée par la commande externe.</li> </ul>
Accès au menu « Gestion du thermostat »	
Standby Radio Activé	<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Radio Standby ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher « Radio Standby ».</li> <li>Vous pouvez activer le mode veille de la commande externe.</li> <li>Pour réactiver la commande externe, vous devez appuyer sur B1 puis double-click sur le bouton B2.</li> </ul>
Activer le « Mode veille »	
Test Radio Tx:0 Rx:0 Re: 0 Signal: 100	<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Test radio ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher « Test radio ».</li> <li>Vous pouvez vérifier la qualité du signal et son niveau de pollution électromagnétique. La commande externe développe un ensemble de communications surveillant les erreurs.</li> </ul>
Activer le mode « Test du signal »	
Changer Code 998 999 1000 1001 1002 Accès au menu « Changer code »	<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Changer Code ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher « Changer code ».</li> <li>Vous pouvez modifier la fréquence de communication afin <i>d'atténuer</i> d'éviter les erreurs de communication causées par d'autres appareils.</li> </ul>

Réglage Contra		<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Réglage Contraste ».</li> </ul>
+ _ 10 -		<ul> <li>Appuyez sur B6 pour afficher « Réglage contra ».</li> <li>Avec B4 et B5, vous pouvez régler le contraste entre 0 à 30 pour votre afficheur.</li> </ul>
Réglage Co	ontraste	
Touches Mute		<ul> <li>Dans le menu « Données » avec B4 et B5, sélectionnez « Touches mute »</li> </ul>
Activé Désactivé <<		<ul> <li>Appuyez sur B6 pour « Touches mute ».</li> <li>Avec B4 et B5, vous pouvez définir si vous souhaitez activer ou désactiver les tonalités du clavier.</li> </ul>
Manu "Tauah	os muto »	

#### 13.2 Menu Général.

Le menu Général vous permet : j'ai supprimé accéder

- D'accéder menu « Données » vous permettant de développer l'ensemble des actions explicites dans le chapitre précédent.
- De contrôler la combustion.
- De contrôler le chauffage.
- De créer un programme chrono.
- D'observer les différentes variables de fonctionnement OnLine sur l'afficheur.
- D'effectuer un chargement manuel de granulés.

Les menus restants sont destinés à un accès exclusif au service technique et nécessitent un mot de passe. Supprimé des mots

Fonctions Menu général	Procédure
B1 B1 B1 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B5 B4 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.</li> <li>Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher « Menu ».</li> </ul>
Menu Gestion Combu Gestion Chauffa Chrono Visualisation Chargement Ma Données	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Gestion Combustion ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher le menu « Gestion Combustion ».</li> </ul>
Accès au « Menu »	
Gestion Combu Puissance Calibrage Vis s Calibrage Ventil Accès au menu « Gestion combus »	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, selectionnez « Gestion combustion » et appuyez sur B6.</li> <li>Avec B4 et B5, sélectionnez le sous-menu « Puissance ».</li> <li>Dans ce menu avec B4 et B5, vous pouvez régler le mode de fonctionnement de l'appareil :         <ul> <li>Mode automatique : la puissance de chauffe est définie par la différence entre la T° ambiante et la T° de consigne.</li> <li>Mode manuel : puissance de chauffe de 1 à 5.</li> </ul> </li> </ul>

Calibrage Vis s Max : 7 Set : 0 Min : -7 Accès au menu « Calibrage Vis sans	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Gestion combustion » et appuyez sur B6.</li> <li>Avec B4 et B5, sélectionnez le sous-menu « Calibrage Vis sans fin ».</li> <li>Avec B4 et B5, vous pouvez ajuster la quantité de granulés entre -7 (-25%) et 7 (+ 25%).</li> </ul>
Calibrage Ventil Max : 7 Set : 0 Min : -7 Accès au menu « Calibrage Extraction des fumées »	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Gestion combustion » et appuyez sur B6.</li> <li>Avec B4 et B5, sélectionnez le sous-menu « Calibrage ventilation ».</li> <li>Avec B4 et B5, vous pouvez régler la vitesse de l'extracteur de fumée entre -7 (-25%) et 7 (+ 25%).</li> </ul>
Puissance Chauf Pot: Auto v Accès au menu « Puissance chauffage »	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Gestion chauffage » et appuyez sur B6.</li> <li>Avec B4 et B5, sélectionnez le sous-menu « Puissance chauffage ».</li> <li>Dans ce menu avec B4 et B5, vous pouvez régler le mode de fonctionnement de l'appareil : <ul> <li>Mode automatique : la vitesse de la ventilation d'air chaud suit la puissance de chauffe.</li> <li>Mode manuel : sélection de la vitesse de ventilation de 1 à 5.</li> </ul> </li> </ul>



#### LE MENU DU SYSTÈME DANS LE MENU DE RÉGLAGES EST UN MENU D'ACCÈS EXCLUSIVEMENT RESERVE AU SERVICE TECHNIQUE ET EXIGE UN MOT DE PASSE.

#### 13.2.1 Menu Général – Menu Chrono

 Le foyer dispose d'un programmateur qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Le même (le même quoi ?) peut être quotidien (Gior – Possibilité de sélectionner le jour souhaité de la semaine et régler jusqu'à 3 plages différentes pour le jour respectif), hebdomadaire (Sett – Possibilité de sélectionner jusqu'à 3 plages horaire par jour, le même programme sera appliqué chaque jour de la semaine) et semaine / week-end (Fise – Possibilité de sélectionner 3 plages horaire pendant la journée pour les jours de semaine et pour les week-ends). Après avoir analysé les options disponibles, sélectionnez le mode désiré.

Fonctions Menu général	Procédure
B1 B1 B1 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.</li> <li>Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher « Menu ».</li> </ul>
Accès au menu utilisateur	
Menu Gestion Combu Gestion Chauffa Chrono Visualisation Chargement Ma Données Accès aux « Menus »	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Chrono ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour afficher le menu « Chrono».</li> </ul>
Chrono Modalité Programme Accès au menu « Chrono »	<ul> <li>Dans le menu «Chrono», avec B4 et B5, sélectionnez « Modalité ».</li> <li>Appuyez sur B6 pour valider.</li> </ul>

Modalité	<ul> <li>Sélectionnez le mode sélectionné avec B4 et B5, appuyé B6 pour valider.</li> <li>La sélection est sauvegardée et marquée par le symbole &lt;&lt;.</li> </ul>
Chrono Modalit Désactivé << Journalier Hebdomadaire Fin de la Semai	<ul> <li>Après activation la LED Sest active et une indication du mode est indiquée par :</li> <li>Journalier par « D »</li> <li>Hebdomadaire par « S »</li> <li>Weekend / Semaine par « FS ».</li> </ul>
Sélectionnez Mode et activez Chrono	

# APRÈS DÉFINIR LE MODE CHRONO, ÉLABORER LES PROGRAMMES RESPECTIFS.

# EXEMPLE DE CRÉATION D'UN PROGRAMME QUOTIDIEN : LUNDI.

Fonctions Menu général	Procédure
B1 B1 B1 B1 B2 B3 B3 B5 B4 B4 B5 B4 B5 B5 B4 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.</li> <li>Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher « Menu ».</li> </ul>
Accès au menu utilisateur	
Menu	<ul> <li>Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Chrono ».</li> </ul>
Gestion Combu	Appuyez sur B6 pour valider.
Gestion Chauffa	
Chrono	
Visualisation	
Chargement Ma	
Données	
Accès au menu « Chrono »	

Chrono Modalité Programme		•	Dans le menu «Chrono», avec B4 et B5, sélectionnez « Programme ». Appuyez sur B6 pour valider.
Accès au menu «	Programme »		
Programme Journalier Hebdomadaire Week End		•	Dans le menu « Programme, avec B4 et B5 sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Week- end. Dans cet exemple, le programme sélectionné est « Journalier ». Appuyez sur B6 pour valider.
Sélectionnez le m	ode de prog.		Dans to monu « tournation », avec R4 at R5
Journalier Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi		•	sélectionnez le jour de la semaine. Appuyez sur B6 pour valider.
Sélectionnez le jour	de la semaine		

Journalier		•	Dans le jour sélectionné, avec B4 et B5, sélectionnez l'heure de début;
Lundi		•	Appuyez sur B6 pour éditer. Avec B4 et B5, sélectionnez l'heure souhaitée. Validez la ligne de programme développée avec
ON - OFF • 00:00 - 00:00 • 00:00 - 00:00 • 00:00 - 00: 00		•	B2 (le point «○ » passe à «● » Répétez la procédure pour l'heure de fin. Répétez la procédure pour les programmations suivantes.
Sélectionnez les heure fin	es de début et de		

- Répétez le processus précédent pour tous les jours.
  - Lorsque les programmes sont terminent après minuit, il est nécessaire de :
    - Mettre fin au programme du jour à 23h59.
    - Commencez le premier programme du lendemain à 00:00.

# EN MODE SEMAINE ET SEMAINE/WEEKEND L'EXÉCUTION DU PROGRAMME SUIT LA MEME LOGIQUE.

#### 13.2.2 Menu Général – Menu Moniteur

• Dans ce menu, l'utilisateur peut voir des informations à propos du poêle, les valeurs mesurées et les aspects liés à l'électronique.

Fonctions Visualisation	Procédure		
B1 B1 B1 B1 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5	<ul> <li>Appuyez sur la touche B1 pour quitter le mode veille.</li> <li>Dans le menu initial, appuyez sur B6 pour afficher « Menu »</li> </ul>		

Menu		•	Dans « Menu », avec B4 et B5, sélectionnez « Visualisation »
Gestion Combu		•	Appuyez sur B6 pour valider.
Gestion Chauffa			
Chrono			
Visualisation			
Chargement Ma			
Données			
Accès au menu « Vi	sualisation »		
Visualisation		•	Dans le menu « Visualisation », avec B4 et B5 faites défiler le menu pour vérifier les différentes
T. Fumée			variables.
100°C		•	La valeur affichee est la valeur mesuree en ligne.
T Amb. Poele			
22°C			
Ecoulement Air			
0cm/s			
Menu « Visualisatio	on » page 1		
Visualisation		•	Dans le menu « Visualisation », avec B4 et B5 faites défiler le menu pour vérifier les différentes
Ventilateur			variables.
0rpm		•	La valeur anichee est la valeur mesuree en lighe.
Vis sans fin			
0,0s			
Service			
2100h			
Menu « Visualisatio	on » page 2		
Visualisation		•	Dans le menu « Visualisation », avec B4 et B5 faites défiler le menu pour vérifier les différentes
Temps en March			variables.
0h		•	La valeur anichee est la valeur mesuree en lighe
Allumages			
Onr			
Code Prod, 494			
3			
Menu « Visualisatio	on » page 3		

• Le tableau suivant explique la signification de chacune des variables.

T. Fumée [°C]	En degrés Celsius (°C). Indication de la température instantanée des fumées.
T Amb. Poele [°C]	En degrés Celsius (°C). Indication de la température ambiante relevée par l'appareil.
Ecoulement Air	En litre, indication de la quantité d'air entrant dans la combustion.
Ventilateur [rpm]	Vitesse (en tours par minute) de rotation de l'extracteur de fumées.
Vis sans fin [s]	Durée en secondes ("on") d'alimentation électrique de la vis sans fin.
Service [h]	Indication des heures restantes jusqu'au prochain entretien annuel. Une mise à zéro de ce compteur doit être effectuée par un technicien lors de l'entretien.
Temps en March [h]	En heures, indication du nombre d'heures en On, en modulation ou en sécurité.
Allumages [nr]	Indication du nombre d'allumage effectué par l'insert.
Code Prod	Code du produit.

# 11. Démarrage

Après avoir chargé le réservoir avec les granulés (chapitre 19), et afin de faire démarrer l'insert à granulés (a supprimer), vous devez appuyer sur le bouton On/Off pendant 3 secondes. L'afficheur doit indiquer « Allumage », et rester ainsi jusqu'à la fin de la phase d'allumage.

Les granulés de bois sont amenés par le canal d'alimentation jusqu'au bruleur (dans la chambre de combustion), où sera lancé le processus d'allumage à l'aide de la résistance électrique d'allumage. Ce processus peut durer entre 5 et 15 minutes, selon que la vis sans fin de transport de granulés soit préalablement chargée ou vide de combustible. Une fois terminée la phase d'allumage, l'indication « On » doit apparaître sur l'afficheur. Le réglage de la puissance de chauffage peut être effectué à tout moment. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton de sélection de puissance pendant environ 1 seconde. L'utilisateur a la possibilité de choisir entre cinq niveaux de puissance prédéterminés. L'indication de la puissance sélectionnée reste visible sur l'afficheur. L'état initial de puissance au début de chaque démarrage sera la valeur qui a été définie avant le dernier arrêt de l'appareil.

**Note importante**: Avant de démarrer l'appareil, vérifier que le déflecteur (en haut dans la chambre de combustion) soit bien en place.

#### Arrêt

Pour arrêter l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton On/Off pendant 3 secondes. Jusqu'à la fin de cette phase, l'afficheur indique « Extinction ». L'extracteur restera actif jusqu'à ce que

la température de fumées atteigne 64°C, pour garantir que le combustible ai entièrement brûlé.

#### Mise hors tension de l'insert

L'appareil ne doit être débranché qu'une fois la procédure d'arrêt est terminée. Vérifiez que l'afficheur indique « Off ». Le cas échéant, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

# 12. Installation du cadre de finition

#### <u>Cadre</u>

Avant l'installation du cadre, vérifié que le contenu de l'emballage soit complet et en parfait état, tout dommage ou élément manquant devront être signalé avant l'installation.

Différents encadrements sont disponibles pour chaque modèle d'insert. Pour installer le cadre, il faut vérifier la compatibilité avec l'insert :

<u>Cadre mince</u> Dimensions intérieures: 685x596mm Largeur des bords du cadre 44mm



#### Fixation du cadre sur l'appareil

L'insert étant en place et l'encadrement préparé, l'étape suivante consiste à fixer l'un sur l'autre. Pour ce faire, il faut déverrouiller l'insert (avec les deux poignées à la base de l'appareil, en façade) et le tirer de quelques centimètres sur ses glissières. Dévisser légèrement les deux vis (M4x8mm) de chaque côté. (figure 37)

Figure 23



#### Figure 24 - Emplacement des vis de fixation du cadre

Positionner le cadre en faisant correspondre les vis précédemment desserrées avec les rainures du cadre, bien aligner avec la face avant de l'insert et serrer les vis (figure 38). Repousser l'insert en position et fermer les deux verrous de sécurité ; la surface peinte étant sensible aux marques, il est recommandé de laisser 1 à 2 mm de jeu entre le cadre et la paroi de la hotte.



Figure 25 - Installation anneau de garniture

# TRES IMPORTANT: Vous devez toujours lire le manuel du produit avant de procéder à l'installation.

## 13. <u>Remplissage du réservoir à pellets</u>

Remplissage par tiroir :

Ce système de chargement peut être utilisé avec l'appareil en fonctionnement, mais toujours avec précaution, à cause de la proximité **des** sources de chaleur.

Pour remplir, ouvrir le tiroir de chargement en tirant complètement la grille supérieure. Verser les pellets dans le bac et à l'aide de l'accessoire, pousser les granulés vers le fond. Les pellets tombent dans le réservoir. Lorsque le réservoir est plein (les granulés cessent de tomber et commencent à s'accumuler dans le tiroir), il faut cesser de charger et refermer le tiroir.



Figure 26 - Tiroir de remplissage

## 14. Entretien

L'entretien est un travail de maintenance, et surtout de nettoyage. Les périodicités indiquées dans ce manuel sont indicatives, l'encrassement de l'appareil varie en fonction de l'utilisation et du combustible utilisé.

**Remarque:** Avant toute opération de nettoyage, il est essentiel que l'insert soit éteint et suffisamment refroidi afin d'éviter les accidents.

#### Entretien guotidien

Les inserts à granulés nécessitent un entretien rigoureux. Le plus important consiste en un nettoyage régulier des cendres dans la zone de combustion des pellets. Cela peut se faire de manière pratique au moyen d'un simple aspirateur à cendres. L'opération de nettoyage doit être effectuée tous les 30 kg de granulés environ.

Pour effectuer cette maintenance, ouvrir la porte à l'aide de la poignée, nettoyer la grille et vider le cendrier. Retirer ensuite le brûleur et ôter les résidus de combustion.



Figure 27 - Ouvrir la porte

Figure 28 - Nettoyage hebdomadaire

#### • Entretien hebdomadaire

Ouvrir la porte, nettoyer les cendres qui pourraient se trouver à l'intérieur de la porte, retirer la grille, le cendrier et le brûleur (figure 41), aspirer les cendres. Assurez-vous que tous les trous du brûleur soient débouchés, nettoyer (en douceur) l'intérieur de l'insert. Pour le remontage, replacer les composants dans l'ordre inverse.

## 15. Nettoyage complémentaire

Tous les 600 à 800 kg de granulés consommés, il faut faire un nettoyage plus approfondi.

Retirer et nettoyer la grille, le cendrier, le brûleur (figure 41). Retirer le déflecteur qui se trouve en partie supérieure de la chambre de combustion (figure 42).



#### Figure 29 - Retirer le déflecteur

Retirer les plaques de vermiculite qui recouvrent l'intérieur de la chambre de combustion, retirer d'abord les côtés puis l'arrière. On accède ainsi aux parties séparant la chambre de combustion du passage de la fumée (figure 43).



Figure 30 – Eléments de séparation de la chambre de combustion

Avec une clé Allen de 5, enlever les deux vis (M6x12) de fixation des entretoises inférieures (figure 43). Une fois retirés, les languettes supérieures sont facilement extraites, et dégagent l'accès au passage des fumées à l'arrière de la chambre de combustion, nettoyer, à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur, l'échangeur de chaleur en fonte dans la partie supérieure, toutes les parois, la zone de stockage de cendres sous le brûleur et la chambre de combustion.



Figure 31 – Nettoyer l'échangeur en fonte

#### Nettoyage de la vitre

Le verre peut être nettoyé seulement quand il est complètement refroidi. Il doit être nettoyé avec un produit approprié, en suivant les instructions d'utilisation et en empêchant que le produit n'atteigne le cordon d'étanchéité et les pièces métalliques peintes, pour ne pas provoquer une oxydation indésirable. Le cordon d'étanchéité est collé et ne doit donc pas être mouillé avec de l'eau ou des produits de nettoyage.



Fig 45 Nettoyage incorrect 46 Pulvériser le liquide sur un chiffon 47 Nettoyer avec un chiffon

#### 16. Entretien annuel

Pour ce nettoyage complet, il est nécessaire de retirer l'insert, avec la porte fermée. Ouvrir les deux verrous de sécurité situés sous la porte à l'aide de l'accessoire fourni (Figure 1) et tirer l'appareil sur ses glissières.

L'extracteur de fumée est situé dans la partie gauche de l'appareil (figure 48).

L'extracteur de fumée est composé de deux parties, le corps et le moteur. Pour nettoyer l'extracteur, démonter le couvercle avec le moteur, retirer les vis (figure 49), avec un tournevis Ph. Utiliser une brosse et un aspirateur pour éliminer toutes les salissures sur les parois de l'extracteur et les pales du ventilateur.





Figure 32 – Vue de l'extracteur de fumées

Figure 33 - Voir extracteur de fumées

La deuxième partie du nettoyage nécessite la dépose complète de la partie mobile de l'insert. Débrancher le cordon d'alimentation et les connexions telles que thermostat, afficheur, selon la configuration.

Déposer l'insert de sa base fixe. A l'arrière gauche de la partie fixe, nous avons le raccordement de l'extracteur de fumées dans la base de la cheminée. Il y a un joint d'étanchéité en silicone rouge, vérifier si ce joint est en parfait état. Il ne doit pas avoir de fissure ni de coupure et doit conserver sa souplesse. S'il n'est pas en parfait état, il doit être remplacé. La boîte à fumée comporte sur le côté droit un couvercle fixé par six vis M6x12 (figure 50), il est nécessaire de démonter ce couvercle pour accéder à l'intérieur pour le nettoyage (figure 51).



Figure 34 – Couvercle de la boîte de fumée

A l'intérieur, il y a deux déflecteurs de fumée positionnés comme représenté sur les figures 68 et 69, pour obtenir un bon nettoyage, il est nécessaire de les retirer.



Figure 51 – Boîte de fumée

Pour retirer les déflecteurs, il faut retirer les deux vis M6x20 (figure 52). Nettoyer l'intérieur de la boîte à fumées, ramoner le conduit et remettre en place les déflecteurs.



Figure 52 - Chicane dans la boîte à fumées

Enfin, remonter toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage, et enfin refermer les verrous de sécurité sous la porte.

ATTENTION! La fréquence des tâches de maintenance dépend de la qualité des pellets.

# 17. Liste des alarmes / défauts / recommandations

Alarme	Code		Cause et Résolution
Allumage manqué	A01	Durée max 900 s	<ul> <li>Canal de vis sans fin vide – redémarrer</li> <li>Résistance HS – remplacer résistance</li> <li>Panier de combustion mal placé</li> </ul>
Flamme éteinte ou manque de granulés	A02	T° fumées < 30°	<ul> <li>Réservoir de granulés vide</li> </ul>
Température excessive dans la cuve à granulés	A03	110 °C	<ul> <li>Ventilateur de chauffe ne fonctionne pas</li> <li>appel assistance</li> <li>Thermostat défectueux - appel assistance</li> <li>Machine mal ventilée – revoir installation</li> </ul>
Température des fumées trop élevée	A04	> 230°C	<ul> <li>Ventilateur de chauffage ne fonctionne pas ou à un régime trop faible - augmenter le régime (si le problème persiste, appelez l'assistance)</li> <li>Tirage insuffisant</li> <li>Dose excessive de pellets</li> <li>Sonde fumées cassée</li> </ul>
Alarme pressostat	A05	Porte ouverte, pas de dépression ou panne extracteur pendant 120 s	<ul> <li>Fermer la porte et acquitter l'erreur</li> <li>Obstruction de la cheminée ou extracteur de fumées en panne</li> </ul>
Capteur de masse d'air	A06	Delta de 40 lpm pendant 3600 s	<ul> <li>Amenée d'air ou cheminée obstruée(s) – nettoyer</li> <li>Capteur défectueux</li> </ul>
Porte ouverte	A07	Porte ouverte pendant 60 secondes	<ul> <li>Fermer la porte et acquitter l'erreur</li> <li>Capteur défectueux</li> </ul>
Erreur dans l'extracteur de fumées	A08	Erreur de connexion	<ul> <li>Vérifier la connexion</li> <li>Vérifiez que le ventilateur ne soit pas bloqué</li> <li>Extracteur défectueux</li> </ul>
Erreur dans la sonde de fumées	A09	Erreur de connexion	<ul> <li>Vérifier la connexion</li> <li>Sonde défectueuse</li> </ul>
Erreur dans la résistance des granulés	A10	Erreur de connexion	<ul> <li>Vérifier la connexion</li> <li>Résistance défectueuse</li> </ul>
Erreur moteur de la vis sans fin	A11	Erreur de connexion	<ul> <li>Vérifier la connexion</li> <li>Moteur de vis sans fin défectueux</li> </ul>
Alarme niveau de granulés	A15		- Capteur activé par erreur, non présent

#### Table 1 - Liste des alarmes

Remarque importante: toutes ces alarmes provoquent l'arrêt de l'appareil. Lorsqu'une alarme se déclenche, vous devez « Acquitter » l'alarme et redémarrer. Pour effectuer une reset, on doit appuyer sur le bouton « On / Off » pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendez le bip et l'affichage du message « contrôle ».

Anomalies	
"Service" (Entretien)	
Panne du capteur air	
Porte ouverte	
Défaut du capteur de température d'air	

#### Table 2 - Liste des anomalies

Remarque importante : L'anomalie d'**entretien** (message : « **service** » sur l'afficheur) signifie que le poêle a plus de 2100 heures de service. Le client doit procéder à l'entretien de l'équipement et seulement après redémarrer le compteur d'heures (accès dans le Menu Technique) pour faire disparaître le message d'anomalie. Cette anomalie n'influence pas le fonctionnement normal de l'équipement, ce n'est qu'un avertissement.

Remarque importante : La réinitialisation de toute erreur n'est possible que si celle-ci clignote sur l'afficheur, si l'erreur est fixe sur l'afficheur vous devez appuyer une fois sur le bouton « Mode ».

# 

Pour débrancher l'appareil en cas d'urgence, vous devez procéder à un arrêt normal de l'équipement.

# 

L'EQUIPEMENT EST CHAUD PENDANT SON FONCTIONNEMENT, IL EST DONC NECESSAIRE DE FAIRE ATTENTION, EN PARTICULIER À LA VITRE DE LA PORTE ET A SA POIGNEE D'OUVERTURE.

#### Étiquette du guide d'entretien



Figure 53 - Étiquette de service

# 18. Schéma électrique de l'insert à granulés





# 19. Fin de vie d'un insert

Environ 90% des matériaux utilisés dans la fabrication de cet appareil sont recyclables, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental et à contribuer au développement durable de la planète. Ainsi, l'équipement en fin de vie doit être remis à une déchèterie agréée, nous vous conseillons de contacter les services municipaux pour organiser la collecte.

# 20. Conditions de garantie

## 21. Organigramme



Allumage





Arrêt

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



# SUPIO.

BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex- FRANCE www.supra.fr